

## Partyzelt «Gonser»: Anleitung



### Allgemeine Infos

Das Zelt befindet sich im **Technikraum** des Hauses 190. (Kontaktpersonen für den Schlüssel: siehe unten).

Für die **Reservierung** des Zeltes: Kläre die Verfügbarkeit über beUnity ab. Wenn du das Zelt reservierst, teile dies deinerseits auf beUnity mit. Falls das Zelt extern ausgeliehen werden soll: Kläre ebenfalls die Verfügbarkeit ab und vereinbare die Ausleihe mit der BG «Salle commune» (Nadja Schüepp, Sile Mattenberger)

Das Partyzelt misst **5 x 10 Meter** und kann je nach Bedarf mit oder ohne Seitenteile und Eingangstüren aufgestellt werden. So ist das Zelt bei jedem Wetter einsetzbar (ausser bei heftigem Sturm).

In mehreren Schachteln befinden sich die verschiedenen **Teile des Zeltes** sowie eine **Gebrauchsanleitung**. Du findest die Anleitung auch am Ende dieses Dokuments.

Hier aber ein paar wichtige zusätzliche Informationen und Tipps:

In mehreren Schachteln befinden sich die verschiedenen **Teile des Zeltes** sowie eine **Gebrauchsanleitung**. Du findest die Anleitung auch am Ende dieses Dokuments.

Hier aber ein paar wichtige zusätzliche Informationen und Tipps:

### Aufbauen des Zeltes

Zum Beschweren der Zeltstangen sind schwarze **Sandsäcke** vorhanden. Diese lassen sich wunderbar mit dem Kies vor der Salle commune befüllen.

Neben dem Beschweren empfiehlt es sich zudem, das Zelt mit **Spanngurten** an Bäumen und Stützen in unmittelbarer Umgebung zu sichern.

### Aufgestelltes Zelt

**Regen/Wind:** Falls es regnet und das Dach des Zeltes nicht ganz gespannt ist, sammelt sich dort Wasser an. Dieses musst du von Zeit zu Zeit abfliessen lassen. Sollte ein starkes Unwetter oder sehr heftiger Wind aufkommen, musst du evtl. alle Seitenwände öffnen. Wenn dies nicht reicht, musst du das Zelt abbauen.

**Schnee:** Solltest du das Zelt im Winter benutzen, musst du bei Schneefall den Schnee sofort vom Dach entfernen. (Je nach Beschaffenheit des Schnees reichen bereits wenige Zentimeter um das Zelt zum Einsturz zu bringen.)


### Abbauen und Versorgen des Zeltes

Das Zelt sollte nach der Veranstaltung so bald wie möglich abgebaut und versorgt werden. Achte darauf, das Dach und die Seitenteile nur in **trockenem Zustand** zusammenzulegen.


**Kontaktpersonen:** einen Schlüssel zum Technikraum haben Samuel Iseli, Nadja Schüepp, Sile Mattenberger, Kata Jurkic, Sabah de Baan, Reini Elsener

## Gebrauchsanleitung


1. Wähle einen ebenen Untergrund, um das Zelt aufzustellen. Zunächst wird das Gerüst des Daches aufgebaut, indem du die Stangen mit den Verbindungsstücken zusammenfügst.




2. Das Zeltdach wird über das Gerüst gespannt und mit den weissen Bungee-Bällen befestigt. Beginne mit der Befestigung der Bungee-Bälle in allen vier Ecken und montiere dann den Rest, damit die Spannung auf einer Seite nicht zu gross wird.




3. Befestige die Stützen einer Seite des Zeltes an den Gelenken des Dachgerüsts.




4. Befestige dann die Stücke auf der anderen Zelt-Seite. Hier empfiehlt es sich noch mehr Aufbau-Helfer\*innen hinzu zu holen. Die Stützenabdeckungen können mit dem langen Zapfen am Boden fixiert werden.




5. Vergewissere dich, dass die Abdeckung gut befestigt ist.
















6. Breite Seitenteile und Eingangstüren aus. Befestige sie mit den Bungee-Bällen am Gerüst.  
Verwende die kurzen Heringe, um die Türen am Boden zu fixieren.









7. Die Abspannleinen können an jeder Seite des Zelte befestigt und mit Heringen im Boden verankert werden.



# Partyzelt «Gonser» (5 x 10 m): Bestandteile

5M PVC PARTYTENT INSTRUCTION						
ARTS NO.	Reference image	5x4m	5x6m	5x8m	5x10m	5x12m
1		6	8	10	12	14
2		12	17	22	27	32
4		6	8	10	12	14
5		6	8	10	12	14
6		4	4	4	4	4
7		2	4	6	8	10
8		2	2	2	2	2
9		1	2	3	4	5
		4	4	4	4	4
		6	8	10	12	14
		30	36	42	48	54
		42	58	74	90	106
		70	88	106	124	142

		22	22	22	22	22
		4	4	4	4	4
		6	8	10	12	14
		1	1	1	1	1
		4	6	8	10	12
		2	2	2	2	2